

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LỌC TỔNG CHỐNG CẶN VÔI



Công ty CP Finest Việt Nam

Đơn vị phân phối độc quyền Dropson tại Việt Nam

📍 Địa điểm showroom trên toàn quốc:

HO: số 105 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

SR1: 08 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

SR2: V7A08 The Terra An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

SR3: Liền kề 02 Sol Forest, Ecopark, Hưng Yên

SR4: Tầng 2, số 152 Nguyễn Sỹ Sách, TP. HCM

☎ 0822.666.966

✉ info@finest.com.vn

🌐 www.Finest.vn

▶ www.youtube.com/@FinestVietNam

📘 www.facebook.com/Finest.com.vn

CẤU TẠO BỘ LỌC TỔNG FINEST

A. LỌC TỔNG CHỐNG CẶN VÔI DÀNH CHO CHUNG CƯ, DUPLEX...

1. 1 Cột lọc vật liệu 2in1



2. 1 Cột lọc UF PVDF



3. 1 Máy chống cặn vôi Dropson EMI



4. 1 Van điều áp

5. 1 Van đầu vào

6. 1 Van đầu ra

7. 1 Van bypass

B. LỌC TỔNG CHỐNG CẶN VÔI DÀNH CHO NHÀ MẶT ĐẤT, BIỆT THỰ....

1. 2 Cột lọc vật liệu 2in1



2. 1 Cột lọc UF PVDF



3. 1 Máy chống cặn vôi Dropson EMI



4. 1 Tủ inox 304



5. 1 Van đầu vào

6. 1 Van đầu ra

7. 1 Van bypass

P/s: Hình ảnh mang tính chất minh họa, các bộ lọc khác nhau sẽ sử dụng các sản phẩm, linh phụ kiện khác nhau.

LƯU Ý VẬN HÀNH

■ Hệ van khóa gồm 3 van được đánh dấu sẵn:

① Van đầu vào; ② van đầu ra ; ③ van bypass

■ Đối với hệ van khóa: Khi sử dụng bộ lọc tổng van số 1, 2 thường mở còn van số 3 thường đóng.

Van số 1 thường mở để cung cấp nước cho bộ lọc tổng, van 2 thường mở là van đầu cuối của bộ lọc, thường mở để có nước sạch đã qua lọc. Van 3 thường đóng khi sử dụng bộ lọc để cách ly nguồn nước trực tiếp chưa qua lọc (nguồn nước máy).

■ Trong trường hợp cần bảo dưỡng thay thế các lõi để đảm bảo nguồn nước được duy trì độ sạch thì van số 1, 2 cần đóng lại và mở van số 3.

■ Đối với thiết bị chống bám cặn Dropson EMI trong thời gian sử dụng luôn phải cắm điện, duy trì 24/24.

■ Kỳ hạn bảo dưỡng lọc tổng :

- Vệ sinh UF : 6 tháng / lần (miễn phí)
- Thay vật liệu cột lọc : 1 năm / lần (mất phí)
- Thay lõi UF : 3-5 năm / lần (mất phí)

! Lưu ý: Lịch bảo dưỡng thiết bị được áp dụng trọn đời cho tất cả các bộ lọc tổng của Finest. Để bộ lọc tổng vận hành tốt, chuẩn xác, khách hàng cần vệ sinh UF, thay vật liệu và thay lõi UF đúng kỳ hạn. Nếu như không tuân thủ lịch bảo dưỡng, Finest xin miễn trừ trách nhiệm về chất lượng hoạt động của sản phẩm.



Để kiểm tra thời hạn bảo hành. Vui lòng truy cập đường link: www.finest.vn/kiem-tra-bao-hanh/

← Hoặc QUÉT mã code

Sau đó nhập số điện thoại mua hàng trên trang, nhấn nút "Kiểm tra" và xem kết quả.

CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ

 HOTLINE HỖ TRỢ : 0822.666.966

STT	LỖI GẶP PHẢI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
1	Vẫn thấy thiết bị trong nhà bám cặn vôi cứng đầu, khó vệ sinh	Máy Dropson EMI không vào điện hoặc lỗi từ nhà sản xuất	Kiểm tra đèn trên máy, nếu đèn không sáng thì kiểm tra lại ổ điện. Nếu ổ cắm bình thường, đèn sáng thì vui lòng liên hệ hotline. Nhân viên kỹ thuật sẽ đến kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Trong trường hợp máy lỗi, còn hạn bảo hành sẽ được 1 đổi 1
2	Thấy nước bị rò rỉ tại bộ lọc	Do lỗi đến từ nhà sản xuất hoặc khâu lắp đặt	Khóa van bypass Sau đó liên hệ hotline Nhân viên kỹ thuật sẽ đến để kiểm tra và khắc phục
3	Thấy nước chảy chậm, chảy yếu	Do nguồn nước không ổn định, lượng cặn bẩn kết tủa nhiều, giảm lưu lượng lọc của UF	Vệ sinh UF Liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn chi tiết
4	Nước có màu mùi bất thường	Van bypass đang bị mở không đúng quy định. Hoặc lọc tổng bị lỗi	Kiểm tra đóng lại van bypass. Nếu vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ hotline Nhân viên kỹ thuật sẽ đến để kiểm tra và khắc phục